

Fiche technique

Sto-Rosace VT 2 G

Rosace complémentaire pour le chevillage à cœur des Sto-chevilles Thermo STR U 2G dans les isolants laine de roche



Caractéristiques

Application	• pour l'extérieur • rondelle supplémentaire pour le chevillage à cœur de Sto-Cheville Thermo STR U 2G dans les isolants laine de roche
Propriétés	• permet d'augmenter la résistance au vent des systèmes ITE StoTherm LdR • pont thermique réduit (coefficient de transmission thermique : 0,001 W/K) • pour une surface homogène et lisse • pas d'outil de pose supplémentaire, facilité d'installation • diamètre de la rosace 110 mm
Particularités / Indications	• épaisseur minimale du panneau isolant ≥ 80 mm, • épaisseur maximale du panneau isolant ≤ 300 mm

Mise en œuvre

Température de mise en œuvre	Température minimum du support et de l'air ≥ 0 °C		
Consommation	Type d'application	Consommation appr.	
	spécifique à un chantier	1,00	pce(s)/pce(s)
pour justifier le nombre de chevilles par m ² , réaliser des plans d'exécution sur lesquels figure le nombre de chevilles exigé pour assurer la statique en fonction du support et du système d'isolation thermique par l'extérieur à poser.			

Application	Remarques générales : La Sto-Rosace VT 2 G pour StoCheville Thermo STRU 2 G peut être utilisée dans les panneaux isolants suivants : Sto-Panneau Minéral Xtra 2/B/H2 Sto-Panneau Minéral 036 TR-10-U
--------------------	---

Fiche technique

Sto-Rosace VT 2 G

Remarques relatives à la fixation :

Le nombre de chevilles requises figure dans le paragraphe de l'avis technique consacré aux rosaces de cheville de 90 mm de Ø ou Sto-Cheville à Visser H 60 E.

Fixation :

Placer la rondelle de cheville sur la rosace de cheville de sorte que les deux pièces soient bien fixées.

En cas de combinaison avec Sto-Cheville Thermo STR U 2G :

Enfoncer la tige de la cheville dans le trou jusqu'à ce que le fond du renforcement de la rondelle repose contre le panneau isolant.

En cas de combinaison avec Sto-Cheville à visser H 60 E :

Enfoncer la cheville dans le panneau isolant jusqu'à ce que la vis soit au ras du support.

Visser la cheville avec un tournevis adapté et un embout. La rondelle pénètre dans le panneau isolant lors de cette opération. L'opération est terminée lorsque le plateau d'enfoncement de la cheville Sto est à fleur avec la surface du panneau isolant. Recouvrir ensuite avec Sto-Cheville Thermo Rondell.

Indications, recommandations, informations spéciales, divers

Accessoires :
Sto-Thermo Rondelle

Livraison

Teinte blanc, jaune

Emballage Carton

Stockage

Conditions de stockage Dans des conditions climatiques normales dans l'emballage d'origine.
Stocker à l'abri du gel et de l'humidité. Protéger des rayons directs du soleil.

Expertise / avis technique

ETA-04/0023

Sto-Cheville Thermo STR U 2G
Évaluation technique européenne

Marquage

Groupe de produits Accessoires pour système d'ITE

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.
Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles

Fiche technique

Sto-Rosace VT 2 G

sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto S.A.S.
224 rue Michel Carré
F - 95872 Bezons
Téléphone: +33 1 34 34 57 00
Télécopie: +33 1 34 34 56 60
www.sto.fr